





Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

### **Obsah**

1	Úvo	d	. 1
2	Náv	od pro připojení do webového rozhraní	. 1
	2.1	Připojení kamery k WiFi síti	. 4
	2.2	Postup nastavení detekce pohybu	. 4
3	Přip	ojení ke kameře bez veřejné IP adresy	. 5
4	P2P	sledovací software iSmartViewPro pro PC	. 6
5	Užit	ečné zajímavosti	. 9

# 1 Úvod

IP kamery Zoneway jsou plně kompatibilní s operačními systémy Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X.

Následující návod popisuje připojení k novějším IP kamerám Zoneway NC6xx přes webové rozhraní v prohlížeči Internet Explorer. Pokud popisované softwary nejsou na Vašem CD obsaženy, zřejmě máte starší verzi kamery Zoneway a je třeba použít jiný návod.

Druhá část návodu slouží pro připojení kamery k PC programu iSmartViewPro

Tento návod může procházet úpravami.

### 2 Návod pro připojení do webového rozhraní

- 1. Kameru zapojte kabelem do routeru.
- Nainstalujte vyhledávací software SearchPro, který se nachází na CD s kamerou. (případně lze stáhnout na <u>www.zoneway.cz</u>). Následně software spusťte. A vyhledejte kameru tlačítkem Search. Informace o kameře se objeví v seznamu, viz následující obrázek.

		5.CZ	prodejIP vaše cesta k bezpe	Ykamer.cz	ELETUR.cz		
٩	SearchPro ToolV1.0.2 +						
Sea	arch IP Setting		Http Port	MAC Address	Serier		
1	VIEW-165396-BVUWW	192.168.0.158	80	78:A5:DD:0B:C9:DB	P2P		
	Series: Smart P2P	▼ Search	1	Language Englis	h 🔻		

3. Vyhledanou kameru označte a dvakrát na ni klikněte. Spustí se internetový prohlížeč, který bude vyžadovat přihlášení do kamery. Výchozí přihlašovací údaje jsou: admin a heslo 123456.

Zabezpečení systému Windows							
iexplore.exe Server 192.168.0.158 si žádá vaše uživatelské jméno a heslo. Současně hlásí, že pochází z IPCamera Login.							
admin  Zapamatovat přihlašovací údaje							
OK Storno							

4. Objeví se úvodní obrazovka kamery, na které lze vybrat **jazyk** uživatelského rozhraní.

	S.CZ	jIPkamer.cz	<b>FUR.cz</b> atel zabezpečen
(-)) ( http://192.168.0.158/	ア・C     ●     192.168.0.158     ×	++ -	• □ ×
<b>ZONGUAS</b> www.prodej iPkamer.o			
	Vyberte jazyk : Češtiv Žitvé vídeo	na V	
	Přehrávání Nastavení		
	Stáhnc	sut plugin	
<			>

- 5. Než se pustíte do prohlížení obrazu a nastavení kamery, bude nutné stáhnout a nainstalovat plugin. Tento plugin lze stáhnout opět na této úvodní obrazovce tlačítkem **stáhnout plugin**.
- 6. Až bude instalace dokončena, obnovte webovou stránku s kamerou a pokračujte tlačítkem Živé video.





Přejděte do Nastavení – Síť – Wifi

Tlačítkem Vyhledat (Search) vyhledejte okolní sítě, zadejte heslo a stiskněte Save (uložit)

IP	Port	Wi-Fi	UPNP	DDNS	RTSP	Onvif	FTP	SMTP		
V	Vireless Ne	etwork List :		100%3- 31%6 26%6 18%11 18%1 13%11- 13%11- 13%11- <u>13%11</u> <u>Search</u>	[ Wifi_ka [ mubea- [ mubpri ] [ HP-Print [ FLgues [ mubea- [ FLpriv [ EXECO ]	arlovarska ] guest ] -81-LaserJe t ] guest ] ]	t 1102 ]	< v		
E	Enable WI-F	9:		● on ○	OFF					
s	SID :			Wifi_karlov	arska					
A	uthorizatio	n :		WPA2-PSK	~					
E	incryption :			AES ♥						
к	(ey :			•••••	•••••					
									Test	Save

**Důležité**: Po úspěšném připojení k WiFi síti lze odpojit síťový kabel. Pokud v kameře není nastavená ruční IP adresa ale automaticky dle DHCP (výchozí), **dostane kamera novou IP adresu** a je potřeba ji znovu vyhledat dodávaným vyhledávacím softwarem SearchPro. Aktuální webové rozhraní **nebude** fungovat, protože kamera je už na adrese jiné.

#### 2.2 Postup nastavení detekce pohybu

1. Nastavení systému – Alarm – Detekce pohybu: Nejprve je nutné nastavit zóny detekce pohybu a citlivost.





prodejIPkamer.cz



2. Nyní je nutné určit, co se má dít po detekci pohybu. Toto nastavení provedeme ve vedlejší záložce Detekce alarmu.

Image: Audio de la construit de	-> @ http://192.168.0.158/main.html?id=1	↔ , ▷ ← ¢ <i>ể</i> 192.168.0.158 ×	 în 1
Image: System i Simick na email i Simick na email i Simick na ETP server i Simick na STP server i Simick na SD i Simick na SD i System i	ZONGUAY	Živé video Přehrávání Nastavení 🔳	
Uložit Obnovit	Image: System       Image: System         Image: Sit       Sit         Image: Sit       Video/Audio         Image: Zabezpečení       Zabezpečení         Image: Alarm       Útožiště         Image: Lokální nastavení       ^	IO detector       Detekce pohybu       Audio detekce       Čas aktivní detekce         Nastavení alarmové akce <ul> <li>Snímek na email</li> <li>Snímek na FTP server</li> <li>Nahrávání na SD</li> <li>Spusti IO výstup</li> <li>Spouší přednastaveného</li> <li>Spusti reproduktor</li> </ul> Typ alarmového spínače <ul> <li>Spouší odděleně (Spouší t spojitě)</li> <li>Spouší spinače</li> </ul> <ul> <li>Spouší spouší spouší spojitě</li> <li>Spouší spinače</li> </ul> <ul> <li>Spouší spouší spojitě</li> <li>Spouší spinače</li> </ul> <ul> <li>Spouší spouší spojitě</li> <li>Spouší spinače</li> <li>Spouší spouší spojitě</li> <li>Spouší spinače</li> </ul> <ul> <li>Spouší spinače</li> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spouší spojitě</li> </ul> <ul> <li>Spouší spinače</li> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spouší spojitě</li> </ul> <ul> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spouší spojitě</li> </ul> <ul> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spouší spojitě</li> </ul> <ul> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spouší spojitě</li> <li>Spojitě</li> <li>Spojitě</li> <li>Spojitě</li> <li>Spojitě</li> <li>Spojitě<th></th></li></ul>	
		Uložit Obnovit	

- 3. Ve vedlejší záložce Čas aktivní detekce lze nastavit, kdy má být detekce pohybu aktivní.
- 4. Pokud chcete nastavit posílání snímků na email, je nutné ještě nastavit informace o emailu v sekci Nastavení zařízení síť SMTP.

Tyto informace, jakou jsou smtp server, číslo portu atd., Vám sdělí poskytovatel internetu nebo se je dozvíte u poskytovatele emailu.

# 3 Připojení ke kameře bez veřejné IP adresy

K připojení ke kameře bez veřejné IP adresy slouží speciální P2P aplikace. Tato aplikace se jmenuje **ismartviewpro** a je k dispozici pro mobilní zařízení s Androidem, s iOS, pro počítače s Windows a pro počítače s Mac OS X.

Pro počítače lze aplikaci (včetně obrázkových návodů v Aj) nalézt na CD s kamerou, případně na webu <u>www.zoneway.cz</u>. Pro mobilní zařízení lze aplikaci stáhnout z oficiálního obchodu s aplikacemi (Google Play, App Store).

Ve všech případech se aplikace připojuje ke kameře pomocí ID kódu, který je napsán na štítku kamery. V mobilních aplikacích lze ID kód naskenovat pomocí QR kódu, do počítačových aplikací bude nutné ID kód napsat klávesnicí.



prodejIPkamer.cz



Pozn.: Všechny aplikace umožňují tlačítkem **Search** vyhledat veškeré ID kódy v místní síti. Pokud je tedy kamera ve vnitřní síti, ale není fyzicky dostupná (například je přimontovaná), lze její ID dohledat.

Pozn2.: Počítačová aplikace umožňuje kamery připojit i přes IP adresu. Pokud chcete obraz z kamer nahrávat do počítače, je určitě lepší kamery připojovat pomocí IP adresy nikoliv pomocí ID kódu.

## 4 P2P sledovací software iSmartViewPro pro PC.

Připojení je realizováno pomocí služby P2P, která je výrobceem poskytována zdarma. Díky tomu se lze ke kameře připojit bez veřejné IP adresy a bez složitého přesměrování portů v routeru. Připojit se lze z mobilních telefonů, tabletů i počítačů. Tento návod slouží pro připojení k počítačové aplikaci.

Upozornění: P2P služba je svým charakterem určena k dohledu. Připojení P2P není určené k maximálně spolehlivému monitorování objektu. Za případné výpadky služby P2P nenese výrobce ani prodejce zodpovědnost.

Aplikace iSmartViewPro se nachází na CD s kamerou. Pokud z nějakého důvodu CD není k dispozici, lze aktuální verzi stáhnout na webu <u>www.zoneway.cz</u>, případně můžete kontaktovat technickou podporu <u>www.apexis.cz</u>



Po nainstalování a spuštění aplikace se objeví okno, viz obrázek níže.





Ujistěte se, že je kamera zapojená do zásuvky a připojená do routeru (buď LAN kabelem nebo přes Wifi).



Následně stiskněte tlačítko

, objeví se následující okno

	Add device mode	×
(	C Add device manually C Search to Add	
	Cancel	

Pokud je počítač připojený do stejné sítě (stejného routeru) jako je kamera, zvolte možnost **SEARCH TO ADD**. Díky této volbě bude schopný počítač vyhledat ID kamery. Pokud se snažíte kameru přidat do počítače, který není na stejné síti (chcete se tedy připojit přes internet – například na chatě, na dovolené...), zvolte možnost **ADD DEVICE MANUALY**. Následně budete muset ID kamery zadat ručně. ID kamery je vždy na štítku kamery.

Po zvolení možnosti SEARCH TO ADD se objeví následující okno. Stiskněte tlačítko **Search**, software kameru vyhledá. Vyhledané kameře je nutné zadat jméno (**Account** – výchozí admin) a heslo (**Password** – výchozí 123456). Dále řádek s kamerou označíme zatrhnutím čtverečku vlevo a potvrdíme **Save** a zavřeme okno.

					+ X		
Select All Device	🔽 Don't Searc	Device Ty	Device Type SmartP2P				
Serial number	Device alias	DDNS/ip	Port	Account	Password Device Type		
	VIEW-170058-DTZMD	VIEW-170058-DTZMD	80		SmartP2P		
					Save		





Po úspěšném přidání kamery se objeví její ID v pravém sloupci. V tomto sloupci stačí na kameru poklepat.



**∕** ◀×<mark>⊙</mark>ו\$ \$

- Tato tlačítka slouží pro ovládání / nastavení kamery.

Poznámka: Software iSmartViewPro dokáže i nahrávat záznamy do počítače.



Poznámka2: Pokud vám v aplikaci chybí tlačítko **přiblížením textu.** Nastavte úroveň přiblížení na výchozí úroveň 100%.







## 5 Užitečné zajímavosti

- Kamera funguje na Onvif portu, který je stejný, jako http port. Ve výchozím stavu je tedy 80.
- Obraz z kamery lze zachytávat pomocí libovolného přehrávače nebo zařízení pomocí RTSP streamu. Adresy RTSP streamů jsou:
  - rtsp://admin:123456@IPADRESA:PORT/live/ch0 (hlavní stream)
  - rtsp://admin:123456@IPADRESA:PORT/live/ch1 (vedlejší stream)
  - rtsp://admin:123456@IPADRESA:PORT/live/ch2 (třetí stream) 0

Je zřejmé, že výše zmíněné údaje popisují videostreamy pro výchozí přihlašovací údaje. Pokud přihlašovací údaje změníte, bude nutné je změnit i v adresách na video streamy. V nastavení kamery lze také vypnout RTSP ověřování. V tomto případě nebude nutné přihlašovací údaje zadávat.

- Adresa na vždy aktuální JPEG snapshot kamery je:
  - http://IPADRESA/mjpeg/snap.cgi?chn=0

Tato adresa se hodí například pro umístění aktuálního snímku z kamery na webové stránky.

- IP kamery Zoneway podporují také mobilní verze stránek se zjednodušeným ovládacím prostředím. Tato adresa je
  - o http://IPADRESA/mobile.html